

## Sterownik ABS/ESP (ABS 5.3/5.7)

### Kryteria:

Możliwość identyfikacji

Kompletność

Uszkodzenia mechaniczne

Korozja



## Sterownik ABS/ESP (ABS 5.3/5.7)

### Kryterium:

Możliwość identyfikacji

Numer części widoczny na obudowie



Dopuszczalne

## Sterownik ABS/ESP (ABS 5.3/5.7)

### Kryterium:

#### Kompletność

Elektroniczny sterownik ECU zamontowany do zespołu hydraulicznego



Acceptable

## Sterownik ABS/ESP (ABS 5.3/5.7)

### Kryterium:

Kompletność

Cewki są zakryte plastikową osłoną



Dopuszczalne



Niedopuszczalne

## Sterownik ABS/ESP (ABS 5.3/5.7)

### Kryterium:

Uszkodzenia mechaniczne

Cewki są wygięte lub uszkodzone - niedopuszczalne



Niedopuszczalne



Niedopuszczalne

## Sterownik ABS/ESP (ABS 5.3/5.7)

### Kryterium:

#### Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia lub głębokie rysy na plastikowej obudowie są niedopuszczalne



Dopuszczalne



Niedopuszczalne

## Sterownik ABS/ESP (ABS 5.3/5.7)

### Kryterium:

#### Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenie gniazda przyłączeniowego, pogięte lub wyłamane piny;  
Uszkodzenia otworu montażowego obudowy są niedopuszczalne



Niedopuszczalne



Niedopuszczalne

## Sterownik ABS/ESP (ABS 5.3/5.7)

### Kryterium:

Korozja

Korozja jest nieistotna