

Wtryskiwacz Common Rail CRI/CRIN


Kryteria:

Możliwość identyfikacji

Kompletność

Uszkodzenia mechaniczne

Korozja



Wtryskiwacz Common Rail CRI/CRIN

Kryterium:

Możliwość identyfikacji

Numer części musi być czytelny



CRI

Dopuszczalne



CRIN

Dopuszczalne

Wtryskiwacz Common Rail CRI/CRIN

Kryterium:

Kompletność

Wtryskiwacz demontowany, brak rozpylacza, brak króćca przyłączeniowego lub brak cewki elektromagnetycznej jest niedopuszczalny



Niedopuszczalne




Niedopuszczalne

Wtryskiwacz Common Rail CRI/CRIN

Kryterium:

Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenie wtyczki,
uszkodzenie na cewce są
dopuszczalne



Dopuszczalne



Dopuszczalne

Wtryskiwacz Common Rail CRI/CRIN

Kryterium:

Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym demontażem są niedopuszczalne



Niedopuszczalne



Niedopuszczalne

Wtryskiwacz Common Rail CRI/CRIN

Kryterium:

Uszkodzenia mechaniczne

Małe uszkodzenia korpusu
(spowodowane narzędziami)
są dopuszczalne



Dopuszczalne



Dopuszczalne

Wtryskiwacz Common Rail CRI/CRIN

Kryterium:

Korozja

Lekkie rozproszenie rdzy na całym wtryskiwaczu jest dopuszczalne



Dopuszczalne



Dopuszczalne